







Montage handleiding Relay Rack
DS-RR6818, DS-RR6822, DS-RR6827, DS-RR6832, DS-RR6837, DS-RR6842

Onderdelen			
	Omschrijving	Schema	Aantal
A	Draagbalk		2
B	Verticale rails		4
C	Draagbalk (L-vorm)		4
D	2"wielen		4
E	M6*12 inbusschroeven		48
F	Moeren		48
G	M5.5*10mm kruiskopschroeven		16






Stap 1: bevestig de verticale rails samen met de L-vormige draagbalk om één frame te vormen



Stap 2: bevestig de wielen onder de draagbalk



Stap 3: bevestig de frames op de draagbalken waar de wielen onderzitten. Het relay rack is klaar voor gebruik